

Čtete a uložte si tento manuál před vložením baterií a před použitím.

Streetwise Blackout 5 000 000


Návod



1. Upozornění

- Zařízení není vodě odolné – držte dále od vody, deště atd. Pokud se nějaká tekutina či cizí objekt dostane dovnitř zařízení, nepoužívejte jej a poraďte se s autorizovaným dealerem.
- Nedotýkejte se vnitřních částí. Jsou pod vysokým napětím a mohou způsobit elektrický šok.
- Neotevírejte, nerozkládejte ani neupravujte toto zařízení, můžete tím poškodit zařízení. Pro opravy kontaktujte autorizovaného dealera.
- Skladujte přístroj mimo hořlavé látky. Nikdy neskladujte zařízení v blízkosti horkých objektů, na přímém slunci nebo při teplotě vyšší než 60°C.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Nepřebíjejte přístroj při nabíjení. Jakmile se rozsvítí v dolní části přístroje nabíjecí kontrolka červeně, zastavte nabíjení. Při úplném vybití je nabíjecí doba maximálně 8h. Nepřekračujte tuto dobu.
- Používejte zařízení v souladu se zákonem.
- Nepoužívejte souvislý výboj na prázdno (do vzduchu) déle než 1 s. Souvislé výboje do prázdna mohou při delším trvání přístroj poškodit a reklamace nebude uznána.
- Toto zařízení může být prodáno pouze osobám starším 18-ti let.

2. Váš STREETWISE BLACKOUT 5 000 000



3. Nabíjení

Poznámka: Paralyzér má zabudovanou zástrčku, kterou jako první zasunete do speciálního přiloženého adaptéru, který se poté zapojí i s paralyzérem do zásuvky.

Před prvním použitím:

- Přesvědčte se, že je na Vašem přístroji ON/OFF spínač v poloze OFF před tím, než budete přístroj dobíjet.

Dobití

- Když výkon Vašeho paralyzéra klesne, je třeba dobít baterie.

4. Použití Vašeho paralyzéra

Používejte paralyzér pouze jako prostředek nutné sebeobrany. Tento produkt je vhodný k nošení po celý čas, ať už při chození, běhání, turistice, vcházení a odcházení do a z budovy atd.

Krátký úder (1/4 sekundy) způsobí menší svalové kontrakce a může odehnat útočníka.

Střední úder (1-4 sekundy) může složit útočníka na zem a může mu způsobit zmatenost a může to odradit útočníka v pokračování v útoku, ale bude se schopen postavit.

Plný úder (5 a více sekund) může znehybnit útočníka, způsobit dezorientaci, ztrátu rovnováhy, pád na zem, slabost a zanechání ho omámeného na několik minut.

Výboj bude mít efekt kdekoliv na těle, ale maximální efekt je v místech označených „X“ na obrázku.

Během výboje nemůžete dostat zpětný výboj, ani pokud Vás útočník drží. Výboj funguje i přes oděv.

Baterie a nabíjení: Provádějte testovací výboje do vzduchu pravidelně pro trénink použití, stav výkonu a spolehlivosti. Dobijte baterie, pokud výboj paralyzéra slábne. Pokud svítí jen baterka a paralyzér se nespustí, jsou baterie již na minimu. Dobijte proto paralyzér.



VŽDY USCHOVÁVEJTE PARALYZÉR MIMO DOSAH DĚTÍ. SKLADUJTE MIMO DOSAH HOŘLAVÝCH LÁTEK. MINIMÁLNÍ VĚK PRO ZAKOUPENÍ JE DOVRŠENÍ 18 LET.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Všechny produkty STREETWISE mají doživotní záruku proti vadnému materiálu a provedení.

1. Záruka nepokrývá škody vzniklé při nehodě, nesprávném použití nebo zneužití, nedostatkem rozumné péče, vlhkostí, připojováním jakéhokoli přípevnění, které nebylo dodáno s produktem, ztrátě části nebo součástí přístroje nebo nabíjením (napájením), které není v souladu s uvedenými instrukcemi v tomto návodu.
2. Záruka bude zrušena při jakémkoliv otevření nebo vniknutí do přístroje (s výjimkou zásahu autorizovaného dealera) nebo pokud budou použity neautorizované náhradní díly.

TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS:

Pro technickou podporu nebo asistenci s přístrojem volejte +420 731 207 482. Poškození nebo ztráta během přepravy zboží není zahrnuto v záruce. Podmínky prodeje: Nákupem tohoto produktu uživatel stvrzuje, že přebírá veškerou odpovědnost za užití a zneužití tohoto přístroje.