

# Streetwise obušek s 1 000 000 voltů


## Návod



### 1. Upozornění

- Zařízení není vodě odolné – drže dále od vody, deště atd. Pokud se nějaká tekutina či cizí objekt dostane dovnitř zařízení, nepoužívejte jej a poraďte se s autorizovaným dealerem.
- Nedotýkejte se vnitřních částí. Jsou pod vysokým napětím a mohou způsobit elektrický šok.
- Neotevírejte, nerozkládejte ani neupravujte toto zařízení, můžete tím poškodit zařízení. Pro opravy kontaktujte autorizovaného dealera.
- Skladujte přístroj mimo hořlavé látky. Nikdy neskladujte zařízení v blízkosti horkých objektů, na přímém slunci nebo při teplotě vyšší než 60°C.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte na železné předměty
- Používejte zařízení v souladu se zákonem.
- Nepoužívejte souvislý výboj na prázdko (do vzduchu) déle než 1 s. Souvislé výboje do prázdku mohou při delším trvání přístroj poškodit a reklamace nebude uznána.
- Toto zařízení může být prodáno pouze osobám starším 18-ti let.

### 2. Váš ZAP OMRAČUJÍCÍ OBUŠEK 1 000 000 voltů



# Streetwise obušek s1 000 000 voltů

## 3. Nabíjení

- Přesvědčte se, že je Váš obušek vypnutý, nesvítí LED baterka...
- Zapojte prvně nabíječku do přístroje, až poté do zásuvky – aplikování v opačném pořadí může poškodit paralyzér a reklamace nebude uznána
- Nabíjejte přístroj 8 hodin
- Nepřebíjejte
- Pokud možno, nabíjejte přístroj při vybité baterii, zajistí to delší životnost baterie
- Přístroj se během nabíjení může zahřát

## 4. Použití Vašeho paralyzéro

**Používejte paralyzér pouze jako prostředek nutné sebeobrany.** Tento produkt je vhodný k nošení po celý čas, ať už při cholení, běhání, turistice, vcházení a odcházení do a z budovy atd.

**Krátký úder** (1/4 sekundy) způsobí menší svalové kontrakce a může odehnat útočníka.

**Střední úder** (1-4 sekundy) může složit útočníka na zem a může mu způsobit zmatenost a může to odradit útočníka v pokračování v útoku, ale bude se schopen postavit.

**Plný úder** (5 a více sekund) může znehybnit útočníka, způsobit dezorientaci, ztrátu rovnováhy, pád na zem, slabost a zanechání ho omámeného na několik minut.

**Výboj** bude mít efekt kdekoli na těle, ale maximální efekt je v místech označených „X“ na obrázku.

Během výboje nemůžete dostat zpětný výboj, ani pokud Vás útočník drží.

**Baterie:** Provádějte testovací výboje do vzduchu pravidelně pro trénink použití, stav výkonu a spolehlivosti. Vyměňte nebo dobijte baterie, pokud výboj paralyzéro slábne.



**VŽDY USCHOVÁVEJTE PARALYZÉR MIMO DOSAH DĚTÍ. SKLADUJTE MIMO DOSAH HOŘLAVÝCH LÁTEK.  
MINIMÁLNÍ VĚK PRO ZAKOUPENÍ JE DOVRŠENÍ 18 LET.**

### ZÁRUKA

**Paralyzér SWEB1000R má záruku 5 let na výrobní vady a vadný materiál**

1. Záruka nepokrývá škody vzniklé při nehodě, nesprávném použití nebo zneužití, nedostatkem rozumné péče, vlhkostí, připojováním jakéhokoliv přípevnění, které nebylo dodáno s produktem, ztrátě části nebo součástí přístroje nebo nabíjením (napájením), které není v souladu s uvedenými instrukcemi v tomto návodu.
2. Záruka bude zrušena při jakémkoliv otevření nebo vniknutí do přístroje (s výjimkou zásahu autorizovaného dealera) nebo pokud budou použity neautorizované náhradní díly.
3. Na baterii a příslušenství je poskytována záruka 2 roky.

### TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS:

Pro technickou podporu nebo asistenci s přístrojem volejte +420 731 207 482.

Poškození nebo ztráta během přepravv zboží není zahrnuto v záruce. Podmínkv prodeie: Nákupem tohoto produktu prodeice/