


# Paralyzátor ZAP 650 000 voltů

## Návod

### 1. Upozornění

- Zařízení není vodě odolné – držte dále od vody, deště atd. Pokud se nějaká tekutina či cizí objekt dostane dovnitř zařízení, nepoužívejte jej a poraďte se s autorizovaným dealerem.
- Nedotýkejte se vnitřních částí. Jsou pod vysokým napětím a mohou způsobit elektrický šok.
- Neotevírejte, nerozkládejte ani neupravujte toto zařízení, můžete tím poškodit zařízení. Pro opravy kontaktujte autorizovaného dealera.
- Skladujte přístroj mimo hořlavé látky. Nikdy neskladujte zařízení v blízkosti horkých objektů, na přímém slunci nebo při teplotě vyšší než 60°C.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Používejte zařízení v souladu se zákonem.
- Nepoužívejte souvislý výboj na prázdno (do vzduchu) déle než 1 s. Souvislé výboje do prázdna mohou při delším trvání přístroj poškodit a reklamacie nebude uznána.
- Toto zařízení může být prodáno pouze osobám starším 18-ti let.

### 2. Váš paralyzátor ZAP 650 000 voltů



Pokud je ON/OFF v pozici ON, paralyzátor je připraven k použití. Poté stačí jen stisknout spoušť.

### 3. Baterie

#### Před prvním použitím:

- Přesvědčte se, že je na Vašem přístroji ON/OFF spínač v poloze OFF před tím, než budete vkládat baterie.

#### Baterie

- Když výkon Vašeho paralyzérou klesne, je třeba baterie vyměnit. Používejte vždy jen předepsaný druh baterií.

### 4. Použití Vašeho paralyzérou

**Používejte paralyzér pouze jako prostředek nutné sebeobrany.** Tento produkt je vhodný k nošení po celý čas, ať už při chození, běhání, turistice, vcházení a odcházení do a z budovy atd.

**Krátký úder** (1/4 sekundy) způsobí menší svalové kontrakce a může odehnat útočníka.

**Střední úder** (1-4 sekundy) může složit útočníka na zem a může mu způsobit zmatenost a může to odradit útočníka v pokračování v útoku, ale bude se schopen postavit.

**Plný úder** (5 a více sekund) může znehybnit útočníka, způsobit dezorientaci, ztrátu rovnováhy, pád na zem, slabost a zanechání ho omámeného na několik minut.

**Výboj** bude mít efekt kdekoli na těle, ale maximální efekt je v místech označených „X“ na obrázku.

Během výboje nemůžete dostat zpětný výboj, ani pokud Vás útočník drží. Výboj funguje i přes oděv.

**Baterie a nabíjení:** Provádějte testovací výboje do vzduchu pravidelně pro trénink použití, stav výkonu a spolehlivosti. Dobijte baterie, pokud výboj paralyzérou slábne. Pokud svítí jen baterka a paralyzér se nespustí, jsou baterie již na minimu. Dobijte proto paralyzér nebo vyměňte baterie.



**VŽDY USCHOVÁVEJTE PARALYZÉR MIMO DOSAH DĚTÍ. SKLADUJTE MIMO DOSAH HOŘLAVÝCH LÁTEK. MINIMÁLNÍ VĚK PRO ZAKOUPENÍ JE DOVRŠENÍ 18 LET.**

#### DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

**Všechny produkty Monarch mají doživotní záruku proti vadnému materiálu a provedení.**

1. Záruka nepokrývá škody vzniklé při nehodě, nesprávném použití nebo zneužití, nedostatkem rozumné péče, vlhkostí, připojováním jakéhokoliv přípevnění, které nebylo dodáno s produktem, ztrátě části nebo součástí přístroje nebo nabíjením (napájením), které není v souladu s uvedenými instrukcemi v tomto návodu.
2. Záruka bude zrušena při jakémkoliv otevření nebo vniknutí do přístroje (s výjimkou zásahu autorizovaného dealera) nebo pokud budou použity neautorizované náhradní díly.

#### TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS:

Pro technickou podporu nebo asistenci s přístrojem volejte +420 731 207 482. Poškození nebo ztráta během přepravy zboží není zahrnuto v záruce. Podmínky prodeje: Nákupem tohoto produktu uživatel stvrzuje, že přebírá veškerou odpovědnost za užití a zneužití tohoto přístroje.