

Přečtěte a uložte si tento manuál před vložením baterií a před použitím.

ZAP Double Trouble 1 200 000 voltů


Návod



1. Upozornění

- Zařízení není vodě odolné – drže dále od vody, deště atd. Pokud se nějaká tekutina či cizí objekt dostane dovnitř zařízení, nepoužívejte jej a poraďte se s autorizovaným dealerem.
- Nedotýkejte se vnitřních částí. Jsou pod vysokým napětím a mohou způsobit elektrický šok.
- Neotevírejte, nerozkládejte ani neupravujte toto zařízení, můžete tím poškodit zařízení. Pro opravy kontaktujte autorizovaného dealera.
- Skladujte přístroj mimo hořlavé látky. Nikdy neskladujte zařízení v blízkosti horkých objektů, na přímém slunci nebo při teplotě vyšší než 60°C.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Používejte zařízení v souladu se zákonem.
- Nepoužívejte souvislý výboj na prázdno (do vzduchu) déle než 1 s. Souvislé výboje do prázdna mohou při delším trvání přístroj poškodit a reklamace nebude uznána.
- Toto zařízení může být prodáno pouze osobám starším 18-ti let.

2. Váš ZAP Double Trouble



ZAP DOUBLE TROUBLE 1 200 000 voltů

3. Baterie

Poznámka: Baterie mohou být někdy při zakoupení v plastické ochranné fólii (vrstvě). Je třeba tuto fólii odstranit.

Před prvním použitím:

- Přesvědčte se, že je na Vašem přístroji ON/OFF spínač v poloze OFF před tím, než budete vkládat baterie.
- Otevřete kryt pro baterie a vložte 3 nové lithium CR123A baterie se správnou polaritou. Zavřete kryt pro baterie.

Výměna baterií

- Když výkon Vašeho paralyzéro klesne, je třeba vyměnit baterie.
- Vždy používejte 3 CR123A lithium baterie – součástí balení.

4. Použití Vašeho paralyzéro

Používejte paralyzér pouze jako prostředek nutné sebeobrany. Tento produkt je vhodný k nošení po celý čas, ať už při chození, běhání, turistice, vcházení a odcházení do a z budovy atd.

Krátký úder (1/4 sekundy) způsobí menší svalové kontrakce a může odehnat útočníka.

Střední úder (1-4 sekundy) může složit útočníka na zem a může mu způsobit zmatenost a může to odradit útočníka v pokračování v útoku, ale bude se schopen postavit.

Plný úder (5 a více sekund) může znehybnit útočníka, způsobit dezorientaci, ztrátu rovnováhy, pád na zem, slabost a zanechání ho omámeného na několik minut.



Výboj bude mít efekt kdekoliv na těle, ale maximální efekt je v místech označených „X“ na obrázku.

Během výboje nemůžete dostat zpětný výboj, ani pokud Vás útočník drží.

Baterie: Provádějte testovací výboje do vzduchu pravidelně pro trénink použití, stav výkonu a spolehlivosti. Vyměňte nebo dobijte baterie, pokud výboj paralyzéro slábne.

VŽDY USCHOVÁVEJTE PARALYZÉR MIMO DOSAH DĚTÍ. SKLADUJTE MIMO DOSAH HOŘLAVÝCH LÁTEK. MINIMÁLNÍ VĚK PRO ZAKOUPENÍ JE DOVRŠENÍ 18 LET.

Všechny produkty ZAP mají doživotní záruku na výrobní vady a na chybný materiál.

Záruka nepokrývá škody v důsledku nehody, užití a zneužití, nedostatkem rozumného zacházení, vlhkostí, připojením jakéhokoliv příslušenství, které nebylo poskytnuto s produktem, ztrátou částí nebo nepředepsaným napájením přístroje. Ztráta záruky se uplatní také po zásahu do přístroje nebo pokud jsou použity neoficiální náhradní díly. Vždy volejte autorizovaného prodejce – 731 207 482. Prodejce nepřebírá žádnou zodpovědnost za užití a zneužití přístroje. Koupí kupující stvrzuje tyto podmínky.