

# ELEKTRICKÝ PARALYZÉR SECURAPTOR RING

## OVLÁDACÍ PRVKY

**POJISTKA** – Kulatý přepínač na boku přístroje slouží k odjištění a zajištění spouště. Zadní poloha (směrem k zadní části) je určena pro klidový stav, spoušť paralyzéro je neaktivní. Přední poloha (směrem k přední části) umožňuje aktivaci paralyzéro spouští na zadní straně přístroje (viz SPOUŠŤ PARALYZÉRU).

**SPOUŠŤ PARALYZÉRU** – Podlouhlé tlačítko na zadní straně přístroje slouží k aktivaci paralyzéro. Po dobu jeho stisknutí dochází k silnému elektrickému výboji prostřednictvím elektrod v přední části.

**INDIKÁTOR** – LED dioda na horní části přístroje svítí, pokud je spoušť aktivní. Také indikuje probíhající nabíjení. (Pozor, kontrolka po plném nabití baterie nezhasne.)

## OBSLUHA PŘÍSTROJE

Před prvním použitím zařízení nabijte. Zasuňte kabel nabíječky do otvoru v boční části a připojte vidlici do zásuvky. Pokud je nabíjecí kabel krátký, použijte podložku nebo prodlužovací síťovou šňůru, aby přístroj nevisel na kabelu. Po připojení do sítě se rozsvítí indikační LED dioda, která signalizuje správný průběh nabíjení. Nabíjejte po dobu cca 8 hodin. Nepřebíjejte baterii. Průběžný stav baterie není indikován. Doporučujeme proto provádět občas krátké zkušební výboje do vzduchu a podle potřeby přístroj dobíjet.

Chcete-li paralyzér použít, nasuňte „prsten“ na prostředníček (pojistka směřuje k palci) a obejměte tělo přístroje prsty. Palcem odjistěte pojistku. Stisknutím pěsti aktivujete paralyzér.

Po celou dobu stisku dochází k silnému elektrickému výboji z elektrod nacházejících se v přední části zařízení. Elektrický výboj je doprovázen výrazným zábleskem a pronikavým praskavým zvukem. **POZOR:** Výboj naprázdno (např. pro ověření stavu baterie) musí být vždy co nejkratší – ne delší než 1 s. Dlouhé souvislé výboje do vzduchu mohou způsobit poškození elektrod.

Bezpečnostní pojistka slouží jako ochrana proti nechtěnému spuštění paralyzéro (v kapse, v kabelce apod.) a zasažení uživatele. Do přední polohy přepněte pouze tehdy, když máte právé v úmyslu použít paralyzující funkci přístroje.

## UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Chraňte zařízení kontaktu s vodou a nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího objektu, odložte přístroj a poradte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

Neotevírejte zařízení, nezasahujte do něj a nedotýkejte se jeho vnitřních součástí. Paralyzér pracuje s velmi vysokým napětím, které může způsobit silný elektrický šok.

Nepoužívejte a neukládejte přístroj v blízkosti hořlavin. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Neumožněte jeho používání neploletým osobám.

Používejte paralyzér výhradně v souladu se zákonem a s principy nutné obrany a krajní nouze. Mějte vždy na paměti, že se jedná pouze o obranný prostředek, nikoliv o zbraň. Výrobce, dovozce a prodejce nenese žádnou odpovědnost za použití tohoto zařízení, vzniklé škody nebo jiné související události.

## DOVOZCE

Paralyzer.eu Ltd., 103 Church Hill, London, E17 3BD (UK)  
info@paralyzer.eu

## PRODEJCI

www.paralyzer.eu | www.paralyzer.sk | www.paralizator.com